


Kasutajakonto tüübid ja õigused



Kasutajad on Ajaxi valvesüsteemi omanikud, kes on ühendanud turvapartneri juhtimiskeskusega.

Kasutajaid on kolme tüüpi:

- Administraatorid, kellel on täisõigused
- Administraatorid, kellel ei ole õigust süsteemi seadistada
- Tavakasutajad

Esimesed saavad süsteemi täielikult kontrollida ja seadistada. Teised kontrollivad süsteemi aktiveerimisrežiime, muudavad teavituste tüüpe ja saavad kutsuda teisi kasutajaid, kuid neil ei ole juurdepääsu seadetele. Kolmandad saavad ainult süsteemi sisse/välja lülitada, kasutada häirenuppu ja häireteateid. Täisõigustega administraatorid saavad taotluse korral anda juurdepääsu PRO-le või paigaldusettevõtete seadetele. Lisaks tühistada juurdepääsu.

Ajaxi rendiseadmete puhul on Forusel **ALATI** täielik administraatoriõigus.

Me ei soovita anda kolmandatele osapooltele isegi ajutiselt täielikku juurdepääsu oma turvasüsteemile. Veenduge, et teil on alati administraatori õigused või pidev ühendus uue administraatoriga, kes annab teile taotlusel täielikud õigused tagasi. Ajax Systems ei saa taastada kasutaja juurdepääsu, mis on tulnud hooletusest.

Valik	Täielike õigustega administraator	Administraator, kellel ei ole õigust süsteemi seadistamiseks	Kasutaja
Süsteemi seadistamine ja seadmete testimine	+	-	-
Lisage ruumid ja detektorid	+	-	-
Süsteemi aktiveerimine / valvest maha võtmine	+	+	+
Seadistage häiresignaali tüübid	+	+	-
Deaktiveerige häirenappu	+	-	-
Deaktiveerige videovalve	+	-	-
Kasutajate lisamine ja eemaldamine	+	+	-
Määrata kasutajad täieõiguslikeks administraatoriteks	+	-	-
PRO-le ja/või paigaldusettevõtete lisamine ja eemaldamine	+	-	-

Commented [KK1]: desarmeerimine väga imelik sõna. Kas mõtled selle all alarmi vaigistamist vms?



Juurdepääsu andmine PRO-le ja/või paigaldusettevõtete seadetele	+	+	-
PRO-le ja/või paigaldusettevõtete seadete juurdepääsu tühistamine	+	-	-

PRO - professionaalne paigaldaja või turvafirma töötaja. PRO-kasutajaid on kahte tüüpi: PRO-kasutajad, kellel on täielikud õigused ja PRO-kasutajad, kellel puudub juurdepääs keskuse seadetele. Ainult administraatoriõigustega keskuse omanikud ja PRO-kasutajad, kellel on täisõigused, saavad anda PRO-le juurdepääsu seadetele ja lisafunktsioonidele.

Keskseade omanik võib anda täiesti piiramatut juurdepääsu või ajutise juurdepääsu süsteemi seadetele üheks, kaheks, neljaks või kaheksaks tunniks. Kui see aeg möödub, tühistatakse õigused automaatselt.

Valik	PRO kasutaja täisõigustega	PRO kasutaja, kellel puudub juurdepääs keskuse seadetele
Süsteemi seadistamine ja seadmete testimine	+	-
Lisage ruumid ja detektorid	+	-
Süsteemi aktiveerimine / valvest maha võtmine	+	-
Seadistage häiresignaali tüübid	+	-
Deaktiveerige häirenupp	+	-
Deaktiveerige videovalve	+	-
Kasutajate lisamine ja eemaldamine	+	-

Määrata kasutajad täieõiguslikeks administraatoriteks	+	-
Kasutaja juurdepääsuõiguste lubamine ja seadistustele ligipääsu keelamine	+	-
PRO lisamine ja eemaldamine	+	-
Lubada ja tühistada juurdepääs PRO seadetele.	+	-

Commented [KK2]: segane koht

Kasutajate (PRO-d, administraatorid ja tavakasutajad) arv, mida saab ühele keskusele määrata, sõltub **keskuse mudelist. Üks kasutaja võtab ühe konto.**

Kui rendite turvapartnerilt valveseadmeid, siis lisaks teile kui seadmete kasutajale on eraldi kasutajakonto ka turvapartneril, et tagada parim tehniline tugi.

Privaatsusseaded

OS Malevich 2.13 püsivara versioon sisaldab uut kasutajaõigust: privaatsusseadistuste haldamine (keskuse seaded, menüü **privaatsus**). Privaatsusseaded viitavad funktsioonile **Photo on Demand** ja määravad, millised kasutajad saavad teha ja vaadata fotosid ning milliseid Ajaxi liikumisandureid saab kasutada pildistamiseks.

Privaatsusseadeid saab hallata:

- Süsteemi administraatoriõigustega kasutaja (vaikimisi).
- Süsteemi kasutaja ilma administraatoriõigusteta, kui talle on antud selleks eraldi õigus.

PRO-rakenduste kasutajad ei saa privaatsusseadeid hallata.

